

## Technik Tips

(Die Sicherungstabelle - Sicherungsauflistung für linksgelenkte Fahrzeuge)

## Sicherungsfeld A



Nr.	Ampere	Stromkreis
1	20 A	Nebelscheinwerfer
2	15 A	Warnblinkanlage, Sicherheitsgurte, Logik
3	15 A	Zigarettenanzünder, Lese- Innenleuchten, Uhr, Antenne
4	15 A	Instrumentenbeleuchtung, Rückfahrleuchten, Kühlmittelstandsgeber
5	35 A	Heckscheibenheizung
6	20 A	Scheibenwischer
7	-	
8	15 A	Instrumententafelbeleuchtung
9	10 A	Nebelschlußleuchten
10	15 A	Blinkeleuchten
11	35 A	Bremsleuchten, Hupen, Scheibenwischer, Zusatzlüfter, Batterielüfter
12	2 A	Tempomat

## Sicherungsfeld B



Nr.	Ampere	Stromkreis
13	15 A	Klimaanlage
14	3 A	Standlicht vorn
15	10 A	Leerlaufabschaltventil, nur bei 3,4l Fahrzeugen
16	50 A	Heizungsmotoren
17	3 A	Zentralverriegelung, Türspiegel, Türleuchten

## Sicherungsfeld C



Nr.	Ampere	Stromkreis
1	15 A	Lüfter, wenn vorhanden (bei 6-Zylindermodellen 20A)
2	20 A	Abblendlicht rechts
3	35 A	Scheinwerfer rechts
4	20 A	Abblendlicht links
5	35 A	Scheinwerfer links

## Funktion

Diese Sicherungstabelle bezieht sich auf linksgelenkte Fahrzeuge. Die Sicherungsfelder A und B haben auf der Innenseite des Verkleidungsteiles einen Sicherungsplan, sollte der abweichende Angaben haben sind diese verbindlich. Das Sicherungsfeld A befindet sich an der Amaturenbrettunterseite im Fahrerfußraum und ist durch das Entfernen des Verkleidungsteiles zugänglich. Das Sicherungsfeld B findet man an gleicher Stelle im Beifahrerfußraum. Das Sicherungsfeld C ist nach dem öffnen der Motorhaube zugänglich. Es befindet sich an der Fahrerseite und ist im vorderen Teil der seitlichen Spritzwand befestigt.